



Zimní příprava bazénu

Vířivý bazén Wellis je nutno nechat v období kdy teplota může klesnout k bodu mrazu zásobován elektrickou energií. Inteligentní kód brání zamrznutí vířivky (při 7,2 °C vířivka automaticky začne dotápět a tím ji chrání proti zamrznutí). Proto je nezbytné nechat vířivku po celou dobu připojení k el. proudu a v zapnutém stavu.

Pokud budete chtít bazén na zimu vypustit a nechat jej venku, kontaktujte svého prodejce, který Vám poskytne podrobné informace o nutných opatřeních!!!